Инструкция по эксплуатации

Комплектность изделия необходимо проверять при покупке в распакованном виде. Качество деталей изделия проверять ДО НАЧАЛА СБОРКИ! Сборка изделия должна производиться согласно настоящей инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленые винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвижение осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.


Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.


При эксплуатации изделий мебели Запрещается:


- -устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- -температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- -в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- -применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- 1 Гарантийный срок эксплуатации изделия-24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 2 Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив копию товарного чека и этикетку со штампом предприятия-изготовителя на купленную мебель.
- 3 Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371, TP TC 025/2012
- 4 Срок службы мебели 3 года.
- 5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплутационные характеристики.
- 6 Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов-сборщиков мебели.









Производственно-торговое унитарное предприятие *"АртЭлсПро"*


Республика Беларусь, 225704 Брестская обл. г. Пинск, ул. Рокоссовского,15

Филиал "Янов-Полесский"

Республика Беларусь, Брестская обл., г. Иваново, ул. Ленина, д.137г

Тел./факс.:+375 165 67-06-26; +375 165 61-66-77 e-mail: iv-ev2010@yandex.ru; evamebel.by

Комод ТР-35




Набор корпусной мебели "Турин" -TP Инструкция по сборке

Декларация о соответствии: EAЭС № BY/112 11.01. TP025 005 03935 Срок действия: 31.10.2018-30.10.2023




Ящик выдвижной поз.13 -3 шт.



Перечень деталей ящиков


Наименование	Ящик	Кол.	
детали	выдвижі		
Размеры	Длина	Ширина	Шт.
1-Фасад	796	174	3
2-Задняя панель	711	100	3
3-Боковина левая	350	100	3
4-Боковина правая	350	100	3
5-Дно (ХДФ)	739	353	3

Перечень деталей корпуса комода



Наименование	Длина,	Ширина,	Кол-
детали	MM	MM	во
1-Крышка	802	392	1
2-Стенка боковая	690	370	1
3-Стенка боковая	690	370	1
4,5,6 -Распор	768	80	6
8-Стенка задняя (ХДФ)	628	398	2

Установка ящиков поз. 13




Установка направляющих на стенки ящика и боковины комода


Допустимая нагрузка на направляющую 15 кг

ВНИМАНИЕ! Отступ направляющей от передней кромки боковины ящика (со стороны фасада) **1 мм.**

К боковине комода направляющую крепить ЗАПОДЛИЦО шурупами 3,5х16.




ВНИМАНИЕ!



Рекомендуется крепить к стене дюбелями (в комплект не входят), выполнив дополнительно отверстия в бруске заднем поз.5

Сборка комода 13 4 1 1 5 9 8 арі



до периметру к стенкам комода крепить

По периметру к стенкам комода крепить гвоздями 1,2х25 (отступ от краев по 2 мм)

К бруску поз.5 крепить шурупами 4,2х13(с прессшайбой)

Шаг крепежа не более **150 мм**

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕКОС КОМОДА!

Перечень фурнитуры и комплектующих для сборки комода (с ящиками)

Стяжка	Дюбель	Конфирмат	Заглушка к	Шуруп	Гвоздь		Шуруп (с
эксцентрик	стяжки D 15	7x50	стяжке D 15	3,5х16	1,2x25		прессшайбой
D 15	CIMMON B 13	7,00	(пластик)	(ящики)	(детали		4,2x13
a	b		d (в ящик)	(*)mmmo>	g	>	h
28 шт.	28 шт.	12 шт.	12 шт.	30 шт.	62 шт. ((16 гр)	8 шт.
Шкант Ø8x35	Подпятник гвоздевой	Ключ шестигранник)		Направляющая шариковая L=350 мм H35 (полное выдвиж.)		Профиль соединительный	
i	k	m	n			t	
	•						
4				13			